

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
 間違った取り扱いや不適切な取扱いは、重大な事故につながる恐れがあります。
お読みになった本取扱説明書は、管理責任者が必ず保管してください。

《取扱説明書》

本製品は組立品です。下記部品が揃っているか必ずご確認ください。

〈梱包詳細〉

名称	数量	材質	備考
レール	1	アルミ	
ブロック	2	アルミ	左右有
スパイクピン	12	ニッケルクロムモリブデン鋼	取付済
釘	3	スチール	

《使用方法》 ※設置はあくまでも目安となります。各自に合わせて調整してください。

1. レールの設置

図2の様に、スタートラインから約1.5足長ほど間隔をあげ、前後部のスパイクピンを地面とレールの底面が接触するまで押し込んでください。※スパイクピンだけでは固定できない土のグラウンドの場合にはレール前後部の釘穴に付属の釘をゴムハンマー等で確実に打ち込んで固定してください。



2. ブロックの取り付け

図2の例のようにスタンスに合わせて左右のブロック接続具を任意にレールの溝にセットしてください。ブロック背面の角度調整金具をブロック側面のU型溝に沿わせて移動し、ブロック面の角度を調整してください。

3. ブロックの撤去と運搬

スタブローを撤去する際は、左右のブロックをレールからはずし、必ず取っ手部分を持ち上げてください。※釘で固定している場合は、釘抜き等で力を少しずつ入れて釘を引っ張り、釘が緩んだら手で抜くようにしてください。

スタブローを運搬する際は、必ず取っ手を持ちスパイクピンでケガをしないように十分注意をして運搬してください。



《使用上のご注意》

- 児童・生徒等に使用させる場合は、先生・指導者の適切な指導のもとでご使用ください。
- 使用の際は、スパイクピンやレール前後の釘で固定されているか確認してからご使用ください。
- 使用前に本製品を点検し、異状があれば直ちに使用を中止し、交換等の適切な処置を行ってください。

《保管上のご注意》

- ご使用後は汗等を良く拭き取り清潔にし次回の使用に備えてください。
- 室内の傾斜のない平坦な場所に安定した状態で保管してください。湿気の多い所や直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 熱源や火気近くでの使用・放置はおやめください。変色・劣化・損傷や火災の原因になります。
- 本製品を定期的に点検してください。異状が見られた場合は、すみやかに交換等の適切な処置を行ってください。
- 本製品はご使用の経過で劣化・変質・変色・破損することがあります。
- 標準耐用年数は、ブロックのラバー1年、ブロック2年、レールは3年ですが、使用状況使用環境で異なります。標準耐用年数は、『スポーツ器具の正しい使い方と安全の手引き』から引用しています。

お気付きの点並びにご不明な点は、
 購入先または弊社へお問合せください。

発売元：株式会社 **エバニュー**

《お問い合わせ先》

東京 TEL. 03-3649-6236 FAX. 03-5683-5946
 大阪 TEL. 06-6762-2431 FAX. 06-6762-2425
 e-mail: a-f@evernew.co.jp