


## EKD789 ゴールウエイトマルチ

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
間違った取り扱いや不適切な取扱いは、重大な事故につながる恐れがあります。  
お読みになった本取扱説明書は、管理責任者が必ず保管してください。

※六角レンチが付属されています。ご確認ください。

球技用ゴール指定の位置に土台フレームの上からパイプを挟み込むようにして載せ、付属の六角レンチを使ってイモネジを増し締めして固定してください。



## ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は球技用ゴール等のおもりとして使用するものです。本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- 児童・生徒等に使用させる場合は、先生・指導者の適切な指導のもとでご使用ください。
- 移動する際は、真ん中のパイプをしっかりつかんでゆっくりと持ち上げてください。急に持ち上げると両端のパイプが勢いよく閉じる場合がありますので指を挟まないように気を付けて行ってください。
- ゴール等は必ず平坦な所に置き、安定した状態でご使用ください。
- 長期間ゴールを固定する場合は、固定用のペグ（クイ）をご使用ください。
- 天候の変化時（台風・大雪・強風・炎天下等）の屋外では危険ですので使用しないでください。  
風速 10m/ 秒以上の強風時はゴールが倒れる危険がありますのでゴールの使用を中止し、ゴールの取扱説明書にそって転倒防止等の処置を行ってください。
- 本製品に乗ったり踏みつけたりしないでください。製品の破損や思わぬ事故の原因になります。
- 本製品を足の上等に落とさないようご注意ください。
- 本製品を振り回したり、乱暴に取り扱わないでください。思わぬけがをしたり、器物破損の原因になることがあります。
- 熱源や車の中、火気の近くでの使用・放置はおやめください。変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 揮発性の溶剤（ベンジン・シンナー・ガソリン等）や化学雑巾の使用はおやめください。
- 使用前に本製品を点検し、異状があれば直ちに使用を中止し、交換等の適切な処置を行ってください。

## ⚠ 保管上のご注意

- 湿気の多いところや、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 熱源・火気・車の中など高温になるような場所に保管しないようにしてください。  
変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 本製品の上に重量物や尖ったものを載せないでください。
- 本製品を定期的に点検してください。異状があれば、すみやかに交換等の適切な処置を行ってください。
- 本製品は使用上の経過で、変色・変質・劣化・破損等することがあります。

発売元：株式会社 **エバニュー** お気付きの点並びにご不明な点は、購入先または弊社へお問い合わせください。

○お問い合わせ先  
東京 TEL. 03-3649-6236 FAX. 03-5683-5946 大阪 TEL. 06-6762-2431 FAX. 06-6762-2425  
e-mail: a-f@evernew.co.jp


※無断転載禁止  
※本書のイラストや図は、実際の商品と異なる場合があります。  
※製品の改良等によって、本書の内容の一部、製品と合致しない箇所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

## EKD789 ゴールウエイトマルチ

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
間違った取り扱いや不適切な取扱いは、重大な事故につながる恐れがあります。  
お読みになった本取扱説明書は、管理責任者が必ず保管してください。

※六角レンチが付属されています。ご確認ください。

球技用ゴール指定の位置に土台フレームの上からパイプを挟み込むようにして載せ、付属の六角レンチを使ってイモネジを増し締めして固定してください。



## ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は球技用ゴール等のおもりとして使用するものです。本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- 児童・生徒等に使用させる場合は、先生・指導者の適切な指導のもとでご使用ください。
- 移動する際は、真ん中のパイプをしっかりつかんでゆっくりと持ち上げてください。急に持ち上げると両端のパイプが勢いよく閉じる場合がありますので指を挟まないように気を付けて行ってください。
- ゴール等は必ず平坦な所に置き、安定した状態でご使用ください。
- 長期間ゴールを固定する場合は、固定用のペグ（クイ）をご使用ください。
- 天候の変化時（台風・大雪・強風・炎天下等）の屋外では危険ですので使用しないでください。  
風速 10m/ 秒以上の強風時はゴールが倒れる危険がありますのでゴールの使用を中止し、ゴールの取扱説明書にそって転倒防止等の処置を行ってください。
- 本製品に乗ったり踏みつけたりしないでください。製品の破損や思わぬ事故の原因になります。
- 本製品を足の上等に落とさないようご注意ください。
- 本製品を振り回したり、乱暴に取り扱わないでください。思わぬけがをしたり、器物破損の原因になることがあります。
- 熱源や車の中、火気の近くでの使用・放置はおやめください。変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 揮発性の溶剤（ベンジン・シンナー・ガソリン等）や化学雑巾の使用はおやめください。
- 使用前に本製品を点検し、異状があれば直ちに使用を中止し、交換等の適切な処置を行ってください。

## ⚠ 保管上のご注意

- 湿気の多いところや、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- 熱源・火気・車の中など高温になるような場所に保管しないようにしてください。  
変色・変形・劣化・破損や火災等の原因になります。
- 本製品の上に重量物や尖ったものを載せないでください。
- 本製品を定期的に点検してください。異状があれば、すみやかに交換等の適切な処置を行ってください。
- 本製品は使用上の経過で、変色・変質・劣化・破損等することがあります。

発売元：株式会社 **エバニュー** お気付きの点並びにご不明な点は、購入先または弊社へお問い合わせください。

○お問い合わせ先  
東京 TEL. 03-3649-6236 FAX. 03-5683-5946 大阪 TEL. 06-6762-2431 FAX. 06-6762-2425  
e-mail: a-f@evernew.co.jp

※無断転載禁止  
※本書のイラストや図は、実際の商品と異なる場合があります。  
※製品の改良等によって、本書の内容の一部、製品と合致しない箇所が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。